



Ersatzteile:

- 180) Sicher.-/Dauerspr. Taste
- 175 Düsenkopfdichtung
- 174 Düsenmutter
- 173 Düse
- 172 O-Ring 5,0 x 1,5
- 171 Düsenkopf
- 168 Ansaugslab mini
- 167 Ansaugschlauch
- 166 O-Ring 36,0 x 4,0
- 165 Ventilschraubkappe
- 164 Druckfeder
- 163 Ventilstück
- 162 O-Ring 3,0 x 2,7
- 161 Zylinderrohr
- 150 Haltescheibe
- 140 KST-Kugel
- 130 Klammer
- 120 Kolbenstangenführung
- 110 Kolben
- 100 Spreizschraube
- 90 O-Ring 5,0 x 1,5
- 80 O-Ring 14,0 x 3,5
- 70 Druckfeder
- 60 Druckfeder
- 50 Dichtkegel
- 40 Sprühhebel
- 30 Kolbenstangendeckel
- 20 Kolbenstange
- 10 Spritzkopf